Configuración del PROS CS, de los lectores XPRO con los credenciales Xsecure y los lectores XPRO sin credenciales Xsecure

Este documento describe cómo configurar le PROS CS, los lectores XPRO con los credenciales Xsecure y los lectores XPRO sin credenciales Xsecure. Elementos requeridos:

- 1. XP-K-MF-W / XP-K-MF-W-X
- 2. XP-K-MFBT-W / XP-K-MFBT-W-X
- 3. XP-MF-W / XP-MF-W-X
- 4. XP-MFBT-W / XP-MFBT-W-X
- 5. XPM-MF-W / XPM-MF-W-X
- 6. XPM-MFBT-W / XPM-MFBT-W-X
- 7. Software PROS CS v. 6.2.0.0 o más nuevo.
- 8. Cable USB C-type (opcional). Asegúrese de que el cable admita la transferencia de datos. Si
- la PC no puede establecer una conexión con el lector, cambie el cable.
- 9. Lector de sobremesa <u>PROX-USB-X</u> (no obligatorio).
- 10. Tarjetas o llaveros Xsecure y Mifare DESFire.

11. Separe la tarjeta Mifare DESfire si desea configurar el lector con una tarjeta.

1. CONFIGURACIÓN DE LOS LECTORES XPRO EN PROS CS

1.1 Haga clic derecho en el lector y seleccione "Propiedades".

🖃 🛄 Technical S	Supp	ort Slave_EWSI	
🕂 🗗 D1 - 180)305(054	
	-	Dropiedades	
🖃 🗖 D2 - 18		Propiedades	
XP-	-{:	Informe	,
🕀 🤟 Entrada	T	Cámara	,
🕀 <u>L</u> Salidas			

1.2.1 Seleccione el tipo de lector correcto.

- 1.2.2 Seleccione el modo de entrada que necesita. 1.2.3 Configure el tipo de Wiegand en Wiegand 34.
- 1.2.4 Haga clic en el botón "Configurar lector".



ES

1.2 Haga clic en la pestaña "Basico" para abrir la configuración del lector, si está utilizando tanto un lector con Xsecure.

📕 Básico 🔮 Zonas horarias de libre acceso	Visualización	
Lector	1	
Nombre	XP-K-MF-W	
Тіро	XP-K-MF-W	$\overline{\mathbf{O}}$
Modo de entrada	Larieta o Código	Es pasasaria configurar esta lastar
Puerta	D1 - 180305054 ·	antes de montarlo.
Tipo de Wiegand	Wiegand 34	Proceso de configuración:
Habilitar acceso por zonas horarias 🔽		básicos del lector.
Omitir anti-passback		2. Para abrir la ventana de
Salida de	•	configuración, haga clic en el botón "Configurar lector".
Entrada a	•	3. ₩ ХР-К-МЕ-W0
Tiempo de restablecimiento de anti-passback	00:00	Configure Reader Firmware Update
Acceso libre ininterrumpido		
Si se producen 0 intentos no válidos, desh	abilitar durante 0 minutos	Senal port (COM) COM4 Reader G Chasses the Baseline New Dataseted
Nonce en activité de concesion en activité de la		Configuration password Confirm passwo
Numero requendo de usuanos con acceso valido		13.5 MHz Settings ISO14443-A (Mifar 135 Killy Settings
Cámara	Ninguno	Distance
	Configurar lector	Backlight 🔽
		Blue 74 %
		Green 74%
		Red 90%
		Buzzer level 100 %
		Enable buzzer P Koylongth 5
		Página web del producto
?	Guardar y salir	

1.3. Conecte el lector a la PC mediante un cable micro-USB. Si el lector es reconocido por la PC, el campo "Puerto de serie (COM)" mostrará el puerto de comunicación donde está conectado el lector, como "COM4". Si no hay ningún valor en el campo "Puerto de serie (COM)", cambie el cable USB.

1.4 Si utiliza un lector con Xsecure, seleccione "ISO 14443-A (Mifare, NTAG)" y, a continuación, "Xsecure".



1.5 Si utiliza un lector sin Xsecure, seleccione "ISO 14443-A (Mifare, NTAG)" y, a continuación, "CSN, sin cifrado".

🛃 XP-K-MF-W									
Configurar lector									
Puerto de serie (COM)	V 4 •	Contraseña de con	figuración del lector		CONECT	AR AL LECTOR	Desconectado		
Cambiar la contraseña de configuración del lector	Contraseña Confirmar d	i nueva ontraseña		@	La longitud de números	la contraseña es y caracteres espe	de 6 caracteres. Uti aciales como @#\$%	ice letras 6°")	ş.
13.5 MHz Configuración	ISO14443-A (M	lifare, NTAG)		 CSN, sit 	n cifrado		-		
Retroiluminación	×								
Azul	74 %						_		
Verde	74 %				•		_		
Rojo	90 %						_		
Nivel del timbre	100 %								
Activar el timbre Longitud de clave	5		×						
EXPORTAR CONFIGURAC CONFIGURAR EL LECTOR CREAR TARJETA DE CON	CIÓN A ARCHIVO LEER CONI IFIGURACIÓN	IMPORTAR (FIGURACIÓN DEL L BORRAR TARJE	CONFIGURACIÓN D ECTOR 0 TA DE CONFIGURA	ESDE ARCHIVO					



1.6 Si se utiliza un micro-USB para configurar el lector, haga clic en el botón "Configurar el lector".
 1.7 Para configurar el lector con tarjeta:

1.7.1 Conecte el lector de escritorio PROX-USB-X al PC.

1.7.2 Coloque una tarjeta Mifare DESfire en blanco en el lector de escritorio.

1.7.3 Haga clic en el botón "Crear tarjeta de configuración" para escribir la configuración en la tarjeta.

1.7.4 Encienda el lector mediante 12 V o USB.

1.7.5 Mantenga la tarjeta de configuración de 5 a 10 segundos en el lector hasta escuchar un pitido corto y largo.

Después de esto, se configura el lector.

1.7.6 Si tiene más lectores con la misma configuración, simplemente use la misma tarjeta de configuración para todos los lectores.

1.7.7 Si no se puede escribir en la tarjeta, intente borrarla con el botón "BORRAR TARJETA DE CONFIGURACIÓN".

1.8 Monte el lector y conéctelo al Controlador.

2. ASIGNAR LA CREDENCIAL XSECURE A UN USUARIO MANUALMENTE

En el campo "ID de usuario (número de tarjeta)", ingrese el primer número de la tarjeta Xsecure.

	[Id. de usuario (número de tarjeta)		Código del S	itio Cód	ligo del Usu	ario		Wiegand	26	
		8888888888	=	13563		24120	()	0	0	0	
	[Código		0	Car	d					•
Xsecure (8888888888) 99999 9999	9										

3. ASIGNACIÓN DE LA CREDENCIAL XSECURE A UN USUARIO CON EL LECTOR DE ESCRITORIO PROX-USB-X

3.1 Configurar el lector de escritorio PROX-USB-X para leer las credenciales de Xsecure.

3.1.1 Conectar el lector de escritorio PROX-USB-X al PC.

3.1.2 Abrir la ventana de gestión de Usuarios.

3.1.3 Haga clic en la pestaña "Configuración PROX-USB-X".

PROX-USB-X Configuración PROX-USB-X

3.1.4 Establezca los valores como en la imagen a continuación y haga clic en el botón "Configurar el lector". Ahora el lector leerá las credenciales de Xsecure.

🛃 PROX-USB-X					
Configuración de dispositivo	Tipo de tarjeta		ISO 14443-A (Mifare)		•
Básico	Modo de entrada		YSocura	-	
Comandos	modo de entrada		ASecure		
Propiedades					
	Número de bits del ID Configurar el lector		32		-
	Puerto de serie (COM)	COM5			



CE

3.2 Leer la tarjeta con un lector de escritorio.

3.2.1 Coloque la tarjeta en el lector de escritorio PROX-USB-X y haga clic en el icono "Obtener la ID de la tarjeta". El ID de Xsecure se escribirá en el campo "Id. de usuario (número de tarjeta)".

Id. de usuario (número de tarjeta)	Códi	igo del S	itio Código del l	Jsuario	Wiegand 2	6
			ID 1			
55661122					5329474 81	21058
Código		0	Card	0	btener la ID de la tarjeta	

4. ASIGNACIÓN DE CREDENCIALES MIFARE A UN USUARIO CON EL LECTOR DE ESCRITORIO PROX-USB-X

4.1 Configure el lector de sobremesa PROX-USB-X para leer las credenciales Mifare.

4.1.1 Conecte el lector de sobremesa PROX-USB-X al PC.

4.1.2 Abra la ventana de gestión de usuarios.

4.1.3 Haga clic en la pestaña "Configuración PROX-USB-X".

PROX-USB-X Configuración PROX-USB-X

4.1.4 Establezca los valores como en la imagen de abajo y haga clic en la pestaña "Configurar el lector". Ahora el lector leerá las credenciales Mifare.

🔛 PROX-USB-X				
Configuración de dispositivo	Tipo de tarjeta	ISO 14443-A (Mifare)		•
Básico	Modo de entrada	Yeoguro	_	
Comandos	Modo de entrada	Asecure		
Propiedades				
	Número de bits del ID	32		-
	Configurar el lector			
	Puerto de serie (COM) COM5			

4.2 Leer la tarjeta con un lector de sobremesa.

4.2.1 Coloque la tarjeta en el lector de sobremesa PROX-USB-X y haga clic en el icono "Obtener la ID de la tarjeta". 4.2.2 El ID de Mifare se escribirá en el campo "Id. de usuario (número de tarjeta)".

Id. de usuario (número de tarjeta)	Código del Sitio	Código del Usuario		Wie	egand 26	
	10	01				
55661122)) 5	329474	81	21058
Código	0	Card	Obte	ener la ID de	la tarjeta	

